

Lamel Plank

GEFELICITEERD!

U heeft een goede beslissing genomen. Een Lamel Experience Lamel Plank vloer is met zorg gemaakt uit hoogwaardig hout met het uiterlijk van een plankenvloer, vooral wat betreft sfeerwerking en duurzaamheid. U zult er dus ongetwijfeld lang plezier aan beleven!

VOORWAARDEN VOOR EEN OPTIMALE VLOER

Een houten vloer bestaat uit natuurlijke grondstoffen. Daarom dient de vloer gelegd te worden bij een kamertemperatuur van tenminste 20°C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 50% tot 60%. Vóór het leggen dienen de delen in gesloten verpakking minimaal 48 uur in de kamer opgeslagen te worden om te acclimatiseren. Let op: zet de delen nooit rechtop, maar leg ze altijd horizontaal neer.

LET OP!

1. De Lamel Experience Lamel Plank is niet geschikt voor installatie in vochtige ruimtes, zoals badkamers en sauna's.
2. Bij nieuwbouw dient altijd een vochtmeting van de ondervloer te worden uitgevoerd. Voor het meten van betonnen- en anhydrietvloeren dient een CM-meting uitgevoerd te worden. Vraagt u hierover advies aan een specialist.
3. Wanneer de vloer gelegd wordt op vloerverwarming gelden speciale instructies. Vraagt u hierover advies aan een specialist.
4. Wanneer de omstandigheden niet overeenkomen met de in deze handleiding beschreven situaties, vraagt u dan advies aan een specialist.

DE VOORBEREIDINGEN VOOR HET LEGGEN VAN DE ONDERVLOER

De Lamel Experience Lamel Plank kan op iedere droge, schone, vlakke en gladde ondervloer gelegd worden. Te hoge vochtigheid kan een negatieve invloed hebben op de vloer. De kritische waarde met betrekking tot de vochtigheidsgraad van de ondervloer is voor:

- betonnen ondervloeren : 2 %
- houten ondervloeren : 10 %
- anhydriet ondervloeren : 0,5%

ZWELNAAD

Omdat de vloer net als elke houten vloer "leeft", bestaat de mogelijkheid dat deze bij een wisselend klimaat toch nog iets uitzet of krimpt. Dit is een natuurlijk proces dat geen kwaad kan, maar waar wel rekening mee gehouden dient te worden. De vloer dient daarom vrij van wanden, dorpels, buizen etc gelegd te worden. Tevens dient een zogenaamde zwelnaad van ca. 20 mm aangehouden te worden.

De zwelnaad kan later met een platte of opstaande plint of een dilatatiestrip worden afgedekt. Bij verwarmingsbuizen kan de zwelnaad worden afgedekt met een rozet. Is de vloer breder dan 6 meter en/of langer dan 10 meter, dan moet tevens een zogenaamde dilatatie toegepast worden. Hiermee worden bij grotere vloeren de "maatwisselingen" op de juiste wijze opgevangen. Vóór het leggen dient ieder deel op eventueel aanwezige mankementen geïnspecteerd te worden. Vloerdelen welke zichtbare gebreken vertonen mogen niet in de vloer verwerkt worden. Wanneer deze toch in de vloer verwerkt worden vervalt daarmee de aansprakelijkheid van de leverancier op deze gebreken of hieruit voortvloeiende gebreken.

LEGINSTRUCTIES

Uw Lamel Experience Lamel Plank vloer is op twee verschillende manieren te leggen, namelijk "zwevend" of "vast".

DE VLOER "ZWEVEND" LEGGEN

Bij zwevend leggen van de vloer dient u altijd een dampremmende PE-folie (minimaal 0,15 mm dik) te gebruiken en de naden met tape af te plakken. Hierop dient u een geluidsisolerende laag aan te brengen. (bijv. Elastilon). Dit materiaal heeft tevens een egaliserende werking.

Begin het leggen tegen een lange, rechte wand. Leg het eerste deel met de groef tegen de wand aan. Plaats tussen de muur en het vloerdeel een klosje met een dikte van 20 mm om de zwelnaad open te houden. Deze zwelruimte dient u rondom uw gehele vloer te hanteren, dus ook bij deurovergangen, buizen enzovoorts. Wanneer de totale vloer is gelegd, verwijdert u deze klosjes.

Breng de D3-lijm puntsgewijs aan op de veer van het tweede deel. Veeg eventuele lijmresten direct weg met een droge doek, voordat deze opgedroogd zijn.

Leg het tweede paneel in het verlengde van het eerste paneel en schuif de veer en groef op de korte zijde in elkaar. Tik het tweede paneel aan, tot de naad volkomen gesloten is. Zaag het laatste deel van de eerste rij op maat. Maak de rij vol met het afgezaagde deel en begin een nieuwe rij met het resterende deel. De korte ontmoetingen van twee naast elkaar liggende rijen moeten zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Het absolute minimum is 50 cm. Zorg dat de eerste twee rijen kaarsrecht en goed aaneengesloten liggen. Controleer dit zorgvuldig met een strak gespannen draad.

Tik met een aanslagklos en hamer de korte en lange zijden voorzichtig in elkaar. Sla nóóit met het gereedschap rechtstreeks op de veer of groef.

De laatste rij plaatst u door de delen in de lengterichting op maat te zagen. Met behulp van een aanslagijzer drukt u de delen van de laatste rij op hun plaats.

DE VLOER "VAST" LEGGEN

• ZANDCEMENTDEKVLOER:

Verlijm de spaanplaat op de vloer en spijker in banen van 15 cm (horizontaal en verticaal) vast in de zandcementdekvloer. U dient de spaanplaten in halfsteensverband te leggen. Indien er veel leidingen in de vloer zitten dient u spaanplaat broodjes te gebruiken. Deze hoeft u alleen te verlijmen. Mocht de zandcementdekvloer van een erg slechte kwaliteit zijn dan dient u de spaanplaat in het beton te pluggen. Lijmen is dan niet noodzakelijk.

• ANHYDRIETVLOER:

Schuur en stofzuig de vloer eerst goed. Daarna dient u de vloer voor te verlijmen en 24 uur te laten drogen. Verlijm de spaanplaatbroodjes op de vloer. In anhydriet mag u nooit spijkeren.

• HOUTEN VLOER:

U lijmt en schroeft de spaanplaatvloer diagonaal op de houten vloer. De spaanplaat ondervloer dient rondom 1 cm vrij te liggen. Indien nodig schuurt u oneffenheden in de spaanplaat ondervloer eerst glad. Zorg voor een minimale speling tussen de spaanplaat platen.

Begin het leggen van de vloer tegen een lange, rechte wand. Plaats tussen de muur en het vloerdeel een klosje met een dikte van 20 mm om de zwelnaad open te houden. Leg het tweede paneel in het verlengde van het eerste paneel en schuif de veer en groef op de korte zijde in elkaar. Tik het tweede paneel aan, tot de naad volkomen gesloten is.

Zaag het laatste deel van de eerste rij op maat. Maak de rij vol met het afgezaagde deel en begin een nieuwe rij met het resterende deel. De korte ontmoetingen van twee naast elkaar liggende rijen moeten zo ver mogelijk uit elkaar liggen. Het absolute minimum is 50 cm.

Sla **nóit** met het gereedschap rechtstreeks op de veer of groef. Leg eerst twee rijen tegen de wand, zonder deze te verlijmen of te verspijkeren. Zorg dat deze twee rijen haaks en kaarsrecht liggen.

Teken deze twee banen nu af op de spaanplaat vloer en haal deze eerste twee rijen weer uit elkaar. Vervolgens spant u een lijn over de breedte van de vloer, waar u begint te leggen. U lijmt daarna de spaanplaatvloer in waar de eerste twee rijen komen. Nadat u de eerste baan op de verlijmde vloer gelegd heeft, controleert u of deze baan recht is. Indien dit het geval is kunt de vloer op de spaanplaat vloer verlijmen met uitsluitend een polyurethaan lijm en/of spijkert u om de 40 cm de delen vast in de veer. U spijkert alleen de lange kant, dus niet de kopse kant. U doet dit door een spijker schuin (45°) in de veer te spijkeren (spijkers van ± 3 cm).

De laatste rij plaatst u door de delen in de lengterichting op maat te zagen. Met behulp van een aanslagijzer drukt u de delen van de laatste rij op hun plaats. Wanneer de laatste baan gelegd is, verwijdert u de klosjes.

ZO MAAKT U GATEN VOOR VERWARMINGSBUIZEN E.D.:

Bepaal waar de uitsparingen moeten komen en boor de gaten op maat. Denk om de zwelruimte van minimaal 20 mm. Zaag het deel dat tussen de buizen en de muur moet komen af en lijm dit na het leggen van het vloerdeel vast. 24 uur nadat u de vloer heeft gelegd, kunt u de meubels plaatsen en de ruimte in gebruik nemen.

AFWERKING

De Lamel Experience Lamel Plank vloeren zijn afgewerkt met een combinatie van hardwax en natuurlijke olie. Wij adviseren u een geoliede vloer na installatie te behandelen met Dumby onderhoudsolie voor hardwax geoliede vloeren en Dumby zeep voor hardwax geoliede houten vloeren om de vloer daarmee te voorzien van een extra bescherm laag tegen vuil.

REINIGINGS- EN ONDERHOUDSADVIES

Wij adviseren uitsluitend onderhoudsmiddelen van het merk Dumby te gebruiken, omdat deze producten speciaal voor deze vloer zijn ontwikkeld. Let erop dat de onderlaag absoluut vetvrij is. Gebruik nooit twee verschillende onderhoudsproducten na of door elkaar! Op de verpakking van de Dumby producten staat een uitgebreide gebruiksaanwijzing. Heeft u na het doornemen van deze handleiding nog vragen over het onderhouden van uw vloer, kijk dan voor meer informatie op www.dumby.nl of raadpleeg een specialist.

ADVIES

- Zand en vuil werken als schuurpapier. Verwijder daarom zand en vuil met een zachte bezem of opmaak stofzuiger.
- Zorg bij inloop van buiten altijd voor een goede mat.
- Meubilair dient te worden voorzien van vilttopjes om beschadigingen te voorkomen.
- Drie weken na installatie kan de vloer schoongemaakt worden met een vochtige goed uitgewrongen doek.
- Hardwax olievloeren: Bij waarneembare schade van de vloer kunt u met een afwasspons (bijv. Scotch Brite) gedoopt in Dumby onderhoudsolie voor hardwax geoliede houten vloeren de beschadiging wegwerken met de groene zijde. Vervolgens dient u de overtollige onderhoudsolie te verwijderen met de gele sponszijde. In geval van groot onderhoud (als de vloer schraal toont) is het aan te raden de Dumby onderhoudsolie voor hardwax geoliede vloeren spaarzaam op te zetten met een Dumby pluivrije doek en met een borstelmachine in te boenen.

N.B. Leest u voor gebruik altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing op de verpakking van de onderhoudsproducten.

Wij raden aan om de hier gegeven onderhoudsadviezen op te volgen. Dit zal de levensduur van de vloer en dus het plezier ervan aanmerkelijk verlengen.

Garantie betreft 5 jaar op de productopbouw, specificaties en verborgen gebreken, geen garantie op de afwerklaag. Tevens wijzen wij erop dat slechts aanspraak gemaakt kan worden op de garantie indien de vloer volgens voorschrift is geïnstalleerd en onderhouden. Mocht u twifelen over het juiste onderhoud van de vloer, raadpleeg dan altijd een specialist.